

Produktinformationsblad

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	EKC55016W 947941201
Energieffektivitetsindex EEI – Undre ugn	
Energiklass – Undre ugn	
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme (kWh/cykel) – Undre ugn	
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft (kWh/cykel) – Undre ugn	
Antal utrymmen	1
Värmekälla	Elektricitet
Volym (l) – Undre ugn	

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Position	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning			EKC55016W 947941201	
Typ av häll			Hob inside Freestanding Cooker	
Antal kokzoner				
Antal områden				
Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)			Radiant Heater	
Hällens energiförbrukning beräknad per kg		EElektriska hällar		Wh/kg

EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning"

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Använd endast den mängd som behövs vid uppvärmning av vatten.
- Använd om möjligt lock på kokkärlet.
- Ställ kokkärlet på kokzonen innan den slås på.
- Använd mindre kokkärl för mindre kokzoner.
- Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
- Använd restvärme för att hålla mat varm eller för att smälta mat."

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Position	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning			EKC55016W 947941201	
Typ av ugn			Oven inside freestanding cooker	
Apparatens massa		M	47,0	Kg
Antal kaviteter			1	
Värmekälla per kavitét (elektricitet eller gas)			EI	
Volym per kavitét	-	V		L
Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitét i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitét (elektrisk slutenergi)	-	EC _{el} kavitét		kWh/cykel
Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitét i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitét (elektrisk slutenergi)	-	EC _{el} kavitét		kWh/cykel
Energieffektivitetsindex per kavitét	-	EEI _{kavitét}		

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar - metoder för att mäta prestanda."

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när ugnen är påslagen. Öppna inte luckan för ofta under tillagningen. Håll luckans tätningslist är ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.
- Använd metallformar för bättre energieffektivitet.
- Om möjligt, undvik att förvärma ugnen före tillagning.
- Gör så korta uppehåll som möjligt vid tillagning av flera rätter för samma tillfälle.
- Mer information finns i kapitlet "Energieffektivitet" i bruksanvisningen"