

Produktinformationsblad

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	EKS7012AHW 947941233
Energieffektivitetsindex EEI – Undre ugn	95.4
Energiklass – Undre ugn	A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme (kWh/cykel) – Undre ugn	0.83
Antal utrymmen	1
Värmekälla	Elektricitet
Volym (l) – Undre ugn	77

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Position	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning			EKS7012AHW 947941233	
Typ av häll			Hob inside Freestanding Cooker	
Antal kokzoner			4	
Antal områden				
Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)			Solid Hot Plate	
Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg	Vänster Fram	ECelektrisk köksutrustning	193.9	Wh/kg
	Left Rear	ECelektrisk köksutrustning	191	Wh/kg
	Höger Fram	ECelektrisk köksutrustning	194.9	Wh/kg
	Höger Bak	ECelektrisk köksutrustning	194.9	Wh/kg
Hällens energiförbrukning beräknad per kg		ECelektrisk hällar	193.675	Wh/kg

EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning"

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Använd endast den mängd som behövs vid uppvärmning av vatten.
- Använd om möjligt lock på kokkärlet.
- Ställ kokkärlet på kokzonen innan den slås på.
- Använd mindre kokkärl för mindre kokzoner.
- Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
- Använd restvärme för att hålla mat varm eller för att smälta mat."

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Position	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning			EKS7012AHW 947941233	
Typ av ugn			Oven inside freestanding cooker	
Apparatens massa		M	59,0	Kg
Antal kaviteter			1	
Värmekälla per kavitets (elektricitet eller gas)			EI	
Volym per kavitets	-	V	77	L
Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitets i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitets (elektrisk slutenergi)	-	ECelkavitets	0.83	kWh/cykel
Energieffektivitetsindex per kavitets	-	EEIkavitets	95.4	

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar - metoder för att mäta prestanda."

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när ugnen är påslagen. Öppna inte luckan för ofta under tillagningen. Håll luckans tättningslist är ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.
- Använd metallformar för bättre energieffektivitet.
- Om möjligt, undvik att förvärma ugnen före tillagning.
- Gör så korta uppehåll som möjligt vid tillagning av flera rätter för samma tillfälle.
- Mer information finns i kapitlet "Energieffektivitet" i bruksanvisningen"