




Tillagningshjälp – en perfekt sous chef i köket

Sense Boil & Fry matlagningssensorer vet intuitivt när värmen behöver justeras för att förhindra att något kokar över. Sensorerna ser till att pannan har perfekt temperatur för smidiga resultat och energibesparingar – vad du än tillagar.

Sense Boil & Fry matlagningssensorer vet intuitivt när värmen behöver justeras för att förhindra att något kokar över. Sensorerna ser till att pannan har perfekt temperatur för smidiga resultat och energibesparingar – vad du än tillagar.

Produktfördelar

Sense Boil & Fry – din personliga köksassistent

Sense Boil & Sense Fry tillagningssensorer fungerar som en perfekt assistent i köket. Spisen justeras intuitivt så att kastrullen inte kokar över eller stekpannan bränner maten. Du får hela tiden perfekta resultat, vad du än lagar på spisen.



CookSmart Touch-display. Du får automatiskt utmärkta resultat

Perfekta tillagningsresultat med ett tryck på en knapp på CookSmart Touch-display. Laga manuellt eller använd tillagningshjälpens alternativ för att förbättra tillagningen och utöka din repertoar.

Dra nytta av funktionerna för tillagningshjälp och få praktisk vägledning

Intuitiv tillagningshjälp väljer rätt inställningar beroende på vad du än lagar för perfekta resultat. Du får enkel stegvis vägledning som hjälper dig lyckas när du förbereder nya recept och utökar din repertoar.



Bridge-funktionen – för mer flexibel matlagning

Den praktiska Bridge-funktionen länkar två zoner för att skapa en större tillagningsyta. Den är idealisk för mycket stora kastruller och pannor eller för en plancha-grill så att du får jämn värmefördelning över hela ytan.



Laga mer hållbart med Eco Tips

Eco Tips gör det enkelt att laga mat hållbart och spara energi – och hela tiden få samma utmärkta resultat. Dra nytta av praktiska tillagningstips som visas direkt på hållen.



- Främre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Främre högerzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre högerzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre mittenzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Hob²Hood
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
- Timer
- Restvärmeindikering
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Glaset fasat i framkant
Mått B x D (mm)	780x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x750x490
Antal kokzoner	5
Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	Ja
Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-steps restvärmeindikering	Ja
Bridge-funktion	Ja
Autoavstängning	Ja
Äggklocka	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	7350
Övrigt	5x1,5 ² for 1 phase connection
Färg	Svart
Glass ceramic colour	Black
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Familjenamn	Sense Boil+Fry
Produktnummer (PNC)	949 599 285
EAN-kod	7333394032030

