

**Nu behöver du inte diska glasen för hand längre**

Tack vare den nya skickligt konstruerade Electrolux glaskorgen kan du umgås med familj och vänner medan diskmaskinen tar hand om dina mest ömtåliga glas. Den kan ta upp till 8 vinglas som står perfekt på plats och tack vare att korgen är flexibel kan man placera alla typer av glas i den. Universal passform för alla diskmaskiner

Denna nya skickligt konstruerade glaskorg håller upp till 8 vinglas som står perfekt på plats utan att skadas. Tack vare korgens flexibla utformning kan man placera alla typer av glas i den. Korgens universala passform gör det möjligt att sätta den i alla diskmaskiner som är 60 cm och 45 cm breda. Den kan även vikas ihop plant

**Produktfördelar****Skinande rena. Helt säkert**

Vinglas, champagneglas och till och med större glas passar i vår flexibla glaskorg. Med skenorna kan du justera platsen för de mjuka gummigreppen för att de ska passa en mängd olika formade glas.

**Allt får plats**

Får inte alla glasen plats? Med vår stora glaskorg får du plats med upp till 8 vinglas. Fäll ihop den till hälften så sparar du plats och kan diska 4 glas.

**Universell storlek**

Vår glaskorg passar alla diskmaskiner som är 45 cm och 60 cm breda.

**Utformad för enklare i- och urplockning**

Den ergonomiskt utformade glaskorgen från Electrolux med mjuka gummigrepp gör att du enkelt kan plocka i och ur dina glas.

**Att spara utrymme har aldrig varit enklare**

Glaskorgen är enkel att stuva undan och är bara 5 cm tjock när den är hopvikt

**Tekniska specifikationer**

Typ av tillbehör	Glashållare
Typ	Tillbehör
Höjd, mm	260
Bredd, mm	330
Djup, mm	50
Innehåll	1 st - rektangulär
Produktnummer (PNC)	902 979 554
EAN-kod	7321423447436
partCode	9029795540