



#### Konstant utsökta resultat

Nu behöver du inte gissa mer med SenseFry®-induktionshäll. Steksensorn håller rätt temperatur under hela kokkärls yta. Du behöver varken gissa eller justera inställningarna. Nu kan du enkelt göra jämna pannkakor och saftiga biffar hemma.

Nu behöver du inte gissa mer med SenseFry®-induktionshäll. Steksensorn håller rätt temperatur under hela kokkärls yta. Du behöver varken gissa eller justera inställningarna. Nu kan du enkelt göra jämna pannkakor och saftiga biffar hemma.

#### Produktfördelar

##### Med FrySensor behöver du inte gissa mer

Lita på Steksensorn, den ser till att din mat tillagas jämnt. Sensorn håller rätt temperatur på kastrullens botten, vilket gör att inte du behöver ställa in värmen. Din mat blir perfekt tillagad varje gång.



- Häll med fasad kant
- Kontrollernas placering: Höger fram
- Boosterfunktion
- Automax
- Funktionslås
- Barnlås
- Säkerhet:
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- EcoTimer™
- Timer
- Enkel installation med snap-in system
- Färg: Svart

##### Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att du och dina händer kan fokusera på matlagningen.



##### Direkt touch-kontroll för varje zon

Justera enkelt hällens temperaturinställningar med våra touch-kontroller. Varje kokzon har en individuell effektstyrning, så det är tydligt att se och enkelt att ändra värmeinställningarna. Och eftersom ytan är jämn är den enkel att rengöra.

##### Skräddarsydd efter storleken på dina kokkärl med självkänningszoner

De självkännande kokzonerna anpassar sig till storleken på dina kokkärl när de ställs på hällen. Zonerna ger total täckning, oavsett storlek på din kastrull, vilket ger värme utan prestandaförlust. Njut av noggrann och effektiv matlagning med våra självkänningszoner.

##### Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost

Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.

**Tekniska specifikationer**

Mått B x D (mm)	590x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Typ av häll	Induktion
Hob2Hood	Ja
Typ av installation	Ovanpåliggande
Spänning, V	220-240/400V2N
Elkabel	Ja
Elkontakt	-
Vänster Fram	Booster 2300/3200W/210mm
Vänster Bak	Booster 2300/3200W/210mm
Höger Fram	Booster 1400/2500W/145mm
Höger Bak	Booster 1800W/2800W/180mm
Typ av ram/kant	Glaset fasat i framkant
Funktioner	3-steps värmeindikator, Ljudsignal, AutoMax, Booster, Barnlås, Timer för användningstid, ECO-timer, Hob2Hood, Funktionslås, Signalur, Paus, SenseCook Fry, Ljud av, Timer
Hällkontroll	DirectAccess
Sensecooknivå	SenseFry
Vred	-
Skyddslåda modell-PNC	No
Nettovikt, kg	10.92
EAN-kod	7332543709250

