

Produktinformationsblad

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	EFT60237OW 942150297
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	120
Energieffektivitetsklass	D
Flödesdynamisk effektivitet	12.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E
Belysningseffektivitet (lux/W)	3
Belysningseffektivitetsklass	G
Fettfiltreringseffektivitet (%)	56
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)	125/336
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)	-
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	45/69
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	69
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	0.01
Effektförbrukningen i frånläge (W)	0.01

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		EFT60237OW 942150297	
Årlig energiförbrukning	AEC _{fläkt}	120,0	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	1.5	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE _{fläkt}	12.6	
Energieffektivitetsindex	EEl _{fläkt}	95.5	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q _{BEP}	185,0	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P _{BEP}	354	Pa
Maximalt luftflöde	Q _{max}	336,0	m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W _{BEP}	144.5	W
Märkeffekt för belysningsystemet	W _L	56,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E _{medel}	168	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P _s	0.01	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P _o	0.01	W
Ljudeffektnivå	L _{WA}	69	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
- Öka köksfläktens hastighet endast när det finns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
- Byt ut kolfilteret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Rengör fettfilteret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.