


Kort information



Touchkontroll

1. På/Av
2. Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
3. Hem-knapp
4. Temperaturval
5. Favorit Program
6. Display
7. Uppåt-knapp
8. Nedåt-knapp
9. Tid och andra funktioner
10. Signalur
11. OK

På/Av

Tryck en gång - produkten aktiveras.

Tillagningsfunktioner Tillagningshjälp

Tryck en gång eller två gånger - aktiverar en Uppvärmning-funktion eller Tillagningshjälp-funktion. Tryck och håll inne i 3 sekunder - sätter på och stänger av ugnsbelysningen.

Snabbstart >>3s

Tryck och håll inne i 3 sekunder - sätter på och stänger av funktionen Snabbuppvärmning.

Favorit Program

Tryck en gång - öppnar menyn Mina favoritprogram. Tryck och håll inne i 3 sekunder - sparar den aktiva funktionen i menyn Mina favoritprogram.



Thinking of you
Electrolux




Tillagningsfunktioner



Tryck en gång



Tryck en gång eller två gånger



¹ Endast ugnar utan ånga

² Endast ugnar med ånga

Ugn

Tillagningsfunktioner

- (V) Varmluft
- (P) Pizza/Paj
- (V) Varmluft + ånga
- Över/Undervärme
- (V) Lågtemperaturstekning
- Undervärme
- V ECO stekning
- V Fryst mat
- Min grill
- Max grill
- V Varmluftsgrillning

Special

- Bröd
- Gratinerade rätter
- (V) Jäsning av deg
- (V) Tallriksvärmare
- Konservering
- (V) Torkning
- Varmhållning
- (V) Upptining

Ångugn

Tillagningsfunktioner


- (V) Ånga
- (V) Intervallånga plus
- (V) Intervallånga
- (V) ECO Ånga
- (V) Uppvärmning
- (V) Varmluft + ånga
- V ECO stekning
- (V) Lågtemperaturstekning
- Undervärme
- V Fryst mat
- Min grill
- Max grill
- V Varmluftsgrillning
- Över/Undervärme
- (V) Pizza/Paj
- (V) Varmluft

Special

- (V) Bröd
- Gratinerade rätter
- (V) Jäsning av deg
- (V) Tallriksvärmare
- Konservering
- (V) Torkning
- Varmhållning
- (V) Upptining



Tryck två gånger





Gris/Kalv

Grisstek
Stek av gris
Fläsklägg
Fläskbrog
Kalvstek
Kalvlägg
Ossobuco
Fylld kalvstek
Köttfärslimpa
Plommonfylld fläskkarré ¹



Nöt/Vilt/Lamm

Rostbiff
Rostbiff
Bräserat kött
Marinerad stek
Stek av vilt
Viltstek
Harsadel
Kanin i senapssås
Vildsvin
Lammstek
Lammstek, rosa
Lammstek med ben



Fågel

Hel kyckling
Kalkon, hel
Hel anka
Hel gås

Benfri kyckling
Kycklinglår
Coq au Vin
Stekt anka med apelsin
Fylld kyckling
Fyllt kycklingbröst ²



Fisk

Hel fisk
Ugnsbakad fiskfilé
Torsk
Fisk på saltbädd
Fylld bläckfisk
Lax på grönsaksbädd
Janssons Frestelse
Pocherade fisk (forell) ²



Mjuk kaka

Citrontårta
Sockerkaka
Lätt tårtbotten
Cheesecake
Fruktkaka
Strösselkaka
Fylld veteflåta
Tysk ringkaka
Savarinkaka
Brownies
Muffins
Krämig äppelpaj
Morotskaka
Mandelkaka

Frukttarte
Mormors äppelkaka ¹



Efterrätter ²

Knäckflan
Kokospudding
Cappuccinokaka
Körbsärpaj
Plommonknyten



Pizza/Paj/Bröd

Pizza
Örtfylld pirog
Quiche Lorraine
Getostpaj
Ostpaj
Fetaostfylld pirog
Franskbröd
Lantbröd
Pirog
Flätad vetelängd



Ugnsrätter/ Gratänger

Lasagne
Cannelloni
Potatisgratäng
Moussaka
Pastagratäng
Gratinerade endiver
Biffgryta

Vitkålsgratäng
Frankisk dumplings panna ¹



Smårätter ²

Grönsaker, medelhavsstil
Grönsaker, traditionella
Skalade tomater
Ugnsbakad potatis
Kokad potatis
Salta kringlor
Ris
Ugnsomelett



Halvfabrikat

Fryst pizza
Fryst panpizza
Kyld pizza
Fryst portionspizza
Pommes Frites
Croquetter
Riven potatisgräng
Bröd/Bullar
Frysta bröd/bullar
Fryst Apfel Strudel
Fryst fiskgratäng
Kycklingvingar
Fryst lasagne/cannelloni

¹ Endast ugnar utan ånga

² Endast ugnar med ånga