



Grönsaksskärare som är perfekt för att skiva potatis för chips och äpple till pajen. Enkelt att förbereda sallad med rivna morötter eller skiva gurka. Riv ost till din pasta eller choklad för den perfekta efterrätten.

Grönsaksskärare för Assistent köksmaskiner, perfekt för att skiva potatis för chips och äpple till pajen. Enkelt att förbereda sallad med rivna morötter eller skiva gurka. Riv ost till din pasta eller choklad för den perfekta efterrätten. Innehåller 2 rivtillsatser (tunn och grov), 2 skivtillsatser (tunn och grov) samt

Produktfördelar



Tekniska specifikationer

ProductTitle	ACCESSORYES
DistriCode	9001672196
Varumärke	Electrolux
EAN-kod	7319599013982
Produktnummer (PNC)	900 167 219