

**Tiltad mixning för fräschare smaker**


Läckerheter kan skapas med bara en knapptryckning med Explore 7 mixer från Electrolux. Med PowerTilt®-tekniken bibehålls färgen, fräschören och den utsökta smaken på dina ingredienser genom att mixa dem försiktigt och exakt så att den hälsosamma maten du älskar alltid blir till något alldeles extra.

Läckerheter kan skapas med bara en knapptryckning med Explore 7 mixer från Electrolux. Med PowerTilt®-tekniken bibehålls färgen, fräschören och den utsökta smaken på dina ingredienser genom att mixa dem försiktigt och exakt så att den hälsosamma maten du älskar alltid blir till något alldeles extra.


Produktfördelar**PowerTilt®-Teknik**

Bevarar ingrediensernas näringsämnen, färg och fräschör genom att mixa dem i en lätt lutning i optimal hastighet och lägre temperatur.

- Puls-funktion
- Locket är låst - för din säkerhet

**Unik pulsfunktion**

Till skillnad från andra mixers har Explore 7 mixer flera pulsfunktioner i olika hastigheter för att du ska få rätt textur för just ditt recept.

**Skräddarsydda receptprogram**

Förprogrammerade inställningar ger önskat resultat; från krossning till mixning, från soppor till drycker.

Enkel att rengöra

Både kannan och skärbladen går att diska i diskmaskinen. Knappdisplayen är lätt att torka av med en fuktig trasa.

Tekniska specifikationer

Färg	Ceramic White
Accentfärg	Vit
Antal hastigheter	3
Effekt, W	900
Kanna, material	Tritan
Kanna, volym	1.5
Sladdlängd, (ca) m	1
Produktmått H x B x D, mm	435x250x285
Produktnummer (PNC)	910 013 356
EAN-kod	7332543629497

