

**GlassCare, ojämförbar**

Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.

Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.

Produktfördelar**Dina vinglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes**

Med SoftGrips och SoftSpikes behöver du inte längre spendera tid med att handdiska känsliga glas. Det mjuka materialet håller försiktigt glasen på plats och skyddar dem mot sprickor.



- MaxiFlex®
- XXL-utrymme
- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Invändig belysning
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Glashållare med SoftGrips i nedre korgen
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, Rostfritt handtag, Sidohandtag
- Underkorg med: 4 fällbara tallriksstöd, GlassHolder, Rostfritt handtag
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

QuickSelect med WiFi ger dig information om enkelt och tydligt underhåll av

QuickSelect med WiFi skickar notiser till dig via My Electrolux Kitchen App med instruktioner hur du ska köra Machine Care-programmet. Det hjälper dig att hålla maskinen i bra och rent skick.

**Invändig belysning för att du ska se bättre.**

Missa ingenting med den invändiga belysningen. Det tänds inuti diskmaskinen, så du får en tydlig bild av vad som finns däri. Det blir enklare att tömma och fylla diskmaskinen

**Tyst feedback, Beam on Floor**

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska

QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt skraddarsydd program. Välj programtid med slidern och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med bara en knapptryckning.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	700 PRO	Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	11
Antal kuvert	15	Typ av gångjärn	Sliding Door
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Total effekt, W	1550-2200
Ljudnivå (dB)	42	Säkring, A	10
Ljudklass	B	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Energiklass	C	Längd tömningsslang, cm	180
Inbyggnadsmått	820-900x600x570	Tilloppsslang, cm	180
Installation	Helintegrerad	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Djup öppen dörr/lucka, mm	1180	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	-	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Uppkoppling	Wi-Fi	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	Sprayarm, typ	Satellitssprayarm
QuickSelect	Level 3	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
SprayZone	-	Hjul/Fötter	3 justerbara fötter, 0 till 8 cm
SoftGrips	6 SoftGrips	Nettovikt, kg	38.67
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Höjd Disklucka	670-820
Antal program	8	Tillåten Vikt Disklucka, kg	1,5-10,0
Antal temperaturer	4	Display	LED Display
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	EAN-kod	7332543761425
Invändig belysning	Ja	Produktnummer (PNC)	911 434 682
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	76		

