



Det snabbaste sättet att laga mat

Få din häll varm snabbare med 300 induktionshäll. Utan gas att tända eller spolar som ska förvärmas når kokzonerna hög temperatur snabbt, så vatten kokar snabbare än någonsin. Och den reagerar direkt när du sänker värmen, vilket ger dig total kontroll.

Få din häll varm snabbare med 300 induktionshäll. Utan gas att tända eller spolar som ska förvärmas når kokzonerna hög temperatur snabbt, så vatten kokar snabbare än någonsin. Och den reagerar direkt när du sänker värmen, vilket ger dig total kontroll.

Produktfördelar

Enkelt, snabbt och säkert – induktion

Induktionsteknik innebär att värme levereras snabbt och precis på rätt plats, vilket gör området runt ytorna svala och säkra. Den reagerar också omedelbart på temperaturförändringar. Och den släta ytan gör den enkel att rengöra.

- Främre vänsterzon: Booster 2300/3700W/210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 1800/2800W/180mm
- Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
- Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm
- Hob²Hood
- Induktionshäll
- Boosterfunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
- Timer
- Restvärmeindikering
- Automax
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system

Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att du och dina händer kan fokusera på matlagningen.



Direkt touch-kontroll för varje zon

Justera enkelt hällens temperaturinställningar med våra touch-kontroller. Varje kokzon har en individuell effektstyrning, så det är tydligt att se och enkelt att ändra värmeinställningarna. Och eftersom ytan är jämn är den enkel att rengöra.



Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost

Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.

Ta tiden på din matlagning

Den justerbara timern hjälper dig att följa matlagningsprocessen. Den kan ställas in i upp till en timme och ger dig en påminnelse om din matlagningstid. Den stänger av den valda kokzonen när tiden har gått och blir en äggklocka när hällen inte används.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	300
Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4
Typ av installation	Ovanpåliggande
Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-steps restvärmeindikering	Ja
Autoavstängning	Ja
Äggklocka	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	7350
Övrigt	"cable: 4x2,5 ² for 2-phase connection with 2 x 16 A protection"
Färg	Svart
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Produktnummer (PNC)	949 599 022
EAN-kod	7332543709397

