



Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten

700 SenseBoil® Induktionshäll känner av när vattnet kokar. Den justerar automatiskt temperaturinställningarna när vattnet är nära kokpunkten och reducerar de stigande bubblorna så att vattnet börjar sjuda istället. Så sluta vakta på det kokande vattnet och fokusera på matlagningen istället.

SenseBoil®-induktionshäll känner av när vattnet kokar. Den justerar automatiskt temperaturinställningarna genom att bedöma när vattnet är nära kokpunkten och reducerar de stigande bubblorna till en kontrollerad småkokning. Så du kan koncentrera dig på att laga maten istället för att vakta när vattnet kokar.

Produktfördelar



Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar

BoilSensor känner av när vattnet i kastrullen når kokpunkten. Funktionen kokning-till-sjudning justerar automatiskt temperaturinställningarna, vilket minskar de stigande bubblorna till en kontrollerad sjudning. Det ger dig mer tid att skapa andra rätter.



Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att du och dina händer kan fokusera på



Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet

Individuella zonkontroller ger dig total kontroll när du förbereder din favoritmåltid. Du kan enkelt hantera de olika inställningarna, från att aktivera barnlåset och ställa in timers till att använda PowerBoost-funktionen och snabbt laga färdigt maträtten.



Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost

Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.



Varje zon med individuell timer

Att laga flera rätter kan vara svårt, men att ställa timern ska inte vara det. Ställ in enskilda timers för varje kokzon, och när timern är klar stängs hällen automatiskt av. Det är en smart hjälp när du lagar mat.

- Främre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre högerzon: Booster 2300/3600W/240mm
- Främre mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
- Bakre mittenzon:
- Hob²Hood
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
- Timer
- Restvärmeindikering
- Ljdsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Fasad en sida
Mått B x D (mm)	780x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x750x490
Antal kokzoner	4
Typ av installation	Ovanpåliggande
Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja
Bridge-funktion	Ja, vänster sida
Autoavstängning	Ja
Äggklocka	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	7350
Färg	Svart
Färg glas	Black
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Familjenamn	SenseBoil
Produktnummer (PNC)	949 599 309
EAN-kod	7333394032320

