




Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten

700 SenseBoil® Induktionshäll känner av när vattnet kokar. Den justerar automatiskt temperaturinställningarna när vattnet är nära kokpunkten och reducerar de stigande bubblorna så att vattnet börjar sjuda istället. Så sluta vakta på det kokande vattnet och fokusera på matlagningen istället.

700 SenseBoil® Induktionshäll känner av när vattnet kokar. Den justerar automatiskt temperaturinställningarna när vattnet är nära kokpunkten och reducerar de stigande bubblorna så att vattnet börjar sjuda istället. Så sluta vakta på det kokande vattnet och fokusera på matlagningen istället.

Produktfördelar



Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar

BoilSensor känner av när vattnet i kastrullen når kokpunkten. Funktionen kokning-till-sjudning justerar automatiskt temperaturinställningarna, vilket minskar de stigande bubblorna till en kontrollerad sjudning. Det ger dig mer tid att skapa andra rätter.



Tidlös design, tillverkad av vårt mest reptåliga glas

SaphirMatt® hållen förvandlar ditt kök med sin mattsvarta yta och stilrena, moderna linjer. Tillverkad för att ge upp till 10 gånger mer repmotstånd än en vanlig spishåll för långvarig elegans. Står emot fingeravtryck för att minimera rengöringsarbetet.*

*Baserat på ett nötningstest utfört av ett externt schweiziskt laboratorium i enlighet med internationell standard IEC 60068-2-70. Synlighet av repor bedöms internt i jämförelse med våra standardhållar av keramiskt glas utan särskild behandling eller beläggning.



Fyra individuella zonkontroller ger total flexibilitet

Individuella zonkontroller ger dig total kontroll när du förbereder din favoritmåltid. Du kan enkelt hantera de olika inställningarna, från att aktivera barnlåset och ställa in timers till att använda PowerBoost-funktionen och snabbt laga färdigt maträtten.



Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost

Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.



Varje zon med individuell timer

Att laga flera rätter kan vara svårt, men att ställa timern ska inte vara det. Ställ in enskilda timers för varje kokzon, och när timern är klar stängs hållen automatiskt av. Det är en smart hjälp när du lagar mat.

- Främre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre högerzon: Booster 2300/3600W/240mm
- Främre mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
- Bakre mittenzon:
- Hob²Hood
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
- Timer
- Restvärmeindikering
- Ljdsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter
Mått B x D (mm)	770x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x750x490
Antal kokzoner	4
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande
Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja
Bridge-funktion	Ja, vänster sida
Autoavstängning	Ja
Äggklocka	Ja
Radie, mm	5/10 integrated
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	7350
Färg	Matt Black
Färg glas	SaphirMatt®, reptåligt
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Serie	SenseBoil
Produktnummer (PNC)	949 599 359
EAN-kod	7333394051505

